


HUOM!

KÄYTÄ AINA LYÖNTIKAPULAA, ENSIN PITKÄLLÄ SIVULLA JA SITTEEN LYHYELLÄ SIVULLA. NÄIN VARMISTETAAN, ETTÄ LAUDAT LUKKIUTUVAT KUNNOLLA.



On suositeltavaa käyttää lyöntikapulaa pitkällä sivulla myös kunkin täyden rivin asennuksen jälkeen, jotta varmistutaan että lukkopontti on täysin lukkiutunut.



• **Pelkän käsivoiman käyttö ei riitä**, lukkopontti saattaa aueta normaalissa käytössä ja ajan myötä huonosti kiinnittyneiden lautojen saumat aukeavat.



• **Eryteisesti pitkien lautojen asennukseen tulee kiinnittää huomiota.** Pitkät laudat ovat erityisen joustavia ja vaativat asennuksen yhteydessä erityistä huomiota. Varmista, että laudat ovat kiinnittyneet tiukasti kaikilta reunoiltaan.

• **Seuraa asennusohjetta huolellisesti.**